

FSW-24MA

24Port 100M/10M Switch

取扱説明書

この度は、corega FSW-24MAをお買い上げいただきまして誠 ① Power (緑) にありがとうございます。この取扱説明書をお読みになり、正 しい設置を行ってください。また、お読みになった後も、大切 に保管してください。

■製品概要

本製品は、100BASE-TX/10BASE-Tの自動認識及び MDI/ MDI-Xの自動設定ポートを24ポート装備したファーストイー サネット・スイッチです。接続先ポートの種別やケーブルタイ プ、通信速度にかかわらず簡単にネットワークを構築すること ができます。

各ポート間の通信はブリッジ機能で行うため、100Mbpsだけ で構成されたネットワークや 10Mbps だけで構成されたネッ トワークだけでなく 100Mbps と 10Mbps が混在したネット ワーク環境でもご使用になれます。

- オートネゴシエーション機能をサポート
- フローコントロール(Half duplex 時:バックプレッ シャー機能、Full duplex 時:IEEE802.3x) をサポート
- 🏥 Full duplex時のフローコントロールは、接続先の機器もフ ローコントロール(IEEE802.3x)をサポートしている場 合に機能します。
- 電源内蔵型
- 100Mbps/10Mbps、Full duplex/Half duplex自動認識。 自動切り換え
- MDI/MDI-X 自動設定
- ネットワークや機器の状態が一目でわかる LED を装備

■ 同梱品一覧


最初に下記の付属品が入っていることを確認してください。万 一、欠品、不良などございましたら、お買い求めいただいた販 売店までご連絡ください。

- corega FSW-24MA 本体
- 電源ケーブル(AC100V用)
- ゴム足(粘着タイプ・4個)
- 19 インチラックマウントキット
- 壁掛けキット
- 取扱説明書(本書は製品保証書もかねております)

| 再梱包

本装置を移送する場合、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包され ることが望まれます。再梱包のために、本装置が納められてい た梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

■ 各部の名称と機能





本体に電源が供給されているとき点灯します。

② Link/Act (緑/橙)

本製品と接続機器とのリンクが 100Mbps で確立している ときに緑で点灯し、パケットの送受信が正常に行われてい るときに点滅します。本製品と接続機器とのリンクが 10Mbpsで確立しているときに橙で点灯し、パケットの送 受信が正常に行われているときに点滅します。100Mbps/ 10Mbpsの切り換えは、オートネゴシエーション機能に よって、本製品が自動的に行います。ユーザーが設定する 必要はありません。

③ Collision/Full Duplex(橙)

ポートがFull duplexで動作しているときに点灯します。消 灯している場合は、Half duplex で動作していることを示 し、コリジョンが発生しているときに点滅します。

4 100BASE-TX/10BASE-Tポート (AUTO MDI/MDI-X) 100BASE-TX、または 10BASE-TのLANケーブルを接続 するためのコネクターです。

自動設定機能によって接続先ポートの種別、通信速度 (100Mbps/10Mbps), $f-\overline{y}$ \sqrt{y} \sqrt{y} ト)に関係なく、自動的に最適な状態で接続します。

⑤ 電源コネクター

電源ケーブルを接続するためのコネクターです。

■ 設置するまえに

□ 設置場所

本書裏面の「安全のために」をよくお読みになり、正しい場所 に設置してください。

□ 電源

本製品は日本国内で使用してください。この場合、同梱の電源 ケーブルを用い、AC100Vの電源に接続してご使用ください。 また、指定された電源電圧以外で、使用しないでください。 不適切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱に よる発火や感電の恐れがあります。

□ デスクの上などに設置する場合

本製品をデスクの上などに設置する場合は、本体底面の四隅に ある□マークの位置に必ず付属のゴム足を取り付けてくださ い。本体を固定し、衝撃を吸収するクッションの役目をします。 また、貼り直しは、粘着力を弱めますのでご注意ください。

※※ 19インチラックに取り付ける場合には、隣接するハブなど と干渉する可能性がありますのでゴム足は取り付けないよ うにしてください。

□ 19インチラックに取り付ける場合

付属のラックマウントキットを使用すると本製品をEIA規格の 19 インチラックに取り付けることができます。

- ① 電源ケーブルや各ポートに接続されているLANケーブルを 外します。
- ② ゴム足が取り付けられている場合は、ゴム足を外します。
- ③ 本体側面にブラケットを合わせ、ブラケット取り付け用ネ ジ(小4個)で、両側ともしっかりと固定します。

図1 外観図

図2 ブラケットの取り付け

④ 19 インチラックの適当な高 さに本製品を合わせ、ラック マウント用ネジ(大4個)で、 しっかりと固定します。




図3 19インチラックへの取り付け

製品保証書(1年保証)

この製品保証書は、株式会社コレガが定める製品保 証規定(裏面)に基づき、製品の無償修理をお約束 するものです。

製品名 corega FSW-24MA


シリアル番号 (S/N)

ご購入日

製品保証に関するお問い合わせ先 coregaサポートセンター

TEL: 045-476-6268 FAX: 045-476-6294 住所:〒222-0033 横浜市港北区新横浜 1-19-20 受け付け時間: 10:00~12:00/13:00~18:00 月~金(祝・祭日を除く)

販売店様印



※製品名、シリアル番号、ご購入日をご記入ください。

PN J613-M2760-00 Rev.A · 《张朱沙·魏宋·刘·杨张朱沙·杨张朱沙·杨张朱沙·杨张朱沙·杨张朱沙·杨张朱·沙·杨张朱·沙·杨张朱·沙·杨张朱·沙·杨张朱·沙·杨张朱·沙·杨张·

起動と停止

電源ケーブルのソケット側を本体背面の電源コネクターに接続 し、プラグ側を電源コンセントに差し込むと起動します。電源 ケーブルのプラグ側を電源コンセントから抜くと停止します。

- ※本製品には電源スイッチがありません。電源ケーブルを電 源コンセントに接続した時点で、電源が入りますのでご注 意ください。
- **※熊電源ケーブルのプラグ側を電源コンセントに差し込んだまま** ソケット側を抜かないでください。感電事故を引き起こす おそれがあります。

■ 接続のしかた

□ ケーブル

すべてのケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであるこ とを確認します。

本製品と端末を接続するケーブルの長さは 100m 以内にして ください。

また、ケーブルは 100BASE-TX の場合は カテゴリー5以上のLANケーブル、 10BASE-T の場合はカテゴリー3以上の LANケーブルを使用してください。

□ 通信モード

IEEE802.3u規格のオートネゴシエーション 図 4 端末の接続 機能をサポートしていない機器と本製品を接続する場合は、必 ず接続先の機器の通信モードをHalf duplexに設定してくださ

□ 接続手順

- ① 本体前面の100BASE-TX/10BASE-TポートにLANケーブ
- ② ネットワークに接続する端末に、100BASE-TX/10BASE-T ネットワークインターフェースカードが正しく取り付けられ ていることを確認して、LANケーブルのもう一方を端末の ネットワークインターフェースカードに接続します。
- ③ 電源ケーブルのソケット側を本体背面の電源コネクターに 接続し、プラグ側を電源コンセントに差し込みます。
- ④ 本体前面のPower LED(緑)が点灯することを確認します。 LANケーブルの接続が正しく行われていれば、接続した ポートのLink/Act LED(緑/橙)が点灯します。

■ スタンドアローン

本製品は単純なスタンドアローンの環境で使用できます。 本製品と端末間のLANケーブルの長さは100m以内にしてください。




図5 スタンドアローンの接続例

■ カスケード接続

本製品は、全てのポートでMDI/MDI-X自動設定機能を搭載し ていますので、ケーブルタイプや接続する機器のポートに関係 なく、簡単にカスケード接続することができます。

また、リピーターやハブとは異なり、スイッチのカスケード接 続はコリジョンドメインを分割するので、カスケード接続でき る数に理論上の制限がありません。そのため、本製品をカス ケード用途に合わせ何段でも拡張することができます。

注於 ただし、カスケードの段数は、ネットワーク上で動作して いるアプリケーションのタイムアウトによって制限される ことがあります。




図6 カスケード接続の例

□ 接続手順

- ① 本製品の任意のポートにLANケーブルを接続します。
- ② LANケーブルのもう一方の端を、接続機器の100BASE-TX/ 10BASE-Tポートに接続します。

■ トラブルシューティング

「通信できない」とか「故障かな?」と思われる前に、以下の ことを確認してください。

① Power LEDは点灯していますか?

Power LED が点灯していない場合は、電源ケーブルに断線が ないか、電源プラグが正しく接続されているか、正しい電源電 圧のコンセントを使用しているかなどを確認してください。

② Link/Act LEDは点灯していますか?

Link/Act LEDは接続先の機器と正しく接続されている場合に 点灯します。点灯しない場合、以下のことを確認してください。

□ 接続先の機器に電源が入っているか確認してください。ま た、端末に取り付けられているネットワークインター フェースカードに障害がないか、ネットワークインター フェースカードに正しくケーブルが接続され、通信可能な 状態にあるかなどを確認してください。

- □ LANケーブルが正しく接続されているか、正しいLANケー ブルを使用しているか、LANケーブルが断線していないか などを確認してください。また、ケーブルの長さが制限を 越えていないかを確認してください。2つのネットワーク機 器の直接リンクを形成するLANケーブルは最長100mと規 定されています。
- □ 接続先の機器の通信モードを確認してください。 本製品の 100BASE-TX/10BASE-Tポートは、オートネゴ シエーション機能をサポートしています。 IEEE802.3u 規格のオートネゴシエーション機能をサポー トしていない製品と本製品を接続する場合は、接続先の機 器の通信モードを Half duplex に設定してください。
- □ 特定のポートが故障している可能性もあります。ケーブル を別のポートに差し替えて、正常に動作するか確認してく ださい。
- □ LANケーブルに問題はありませんか?ケーブルの不良は外 観からは判断しにくいため(結線は良いが特性が悪い場合な ど)、他のケーブルに交換して試してみてください。
- □ リピーター(=ハブ)の数が制限を越えてないか確認してく

ファーストイーサネット(100Mbps)の場合、クラス II のリ ピーターは、1つのコリジョンドメイン内で2台までを力 スケード接続することができます。その場合、リピーター 間のケーブルの長さは5m以内としてください。クラス1の リピーターはカスケード接続することができません。 イーサネット(10Mbps)の場合、カスケードできるリピー ターの台数は、最大4台までとされています。

■ 推奨ケーブル

LAN ケーブル

UTP ケーブル (Unshielded Twisted Pair Cable =シールドな レツイストペアケーブル)をご使用ください。100BASE-TXの 場合は、カテゴリー5以上のLANケーブル、10BASE-Tの場 合は、カテゴリー3以上のケーブルを使用してください。

※コレガ社製ケーブルをご使用される事をおすすめします。

■ 製品仕様

サポート規格	
フハードが作	
	IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802
転送モード	
	ストア&フォワード
電源部	
入力電圧	AC100~240V (50/60Hz)
平均消費電力	8W
環境条件	
動作時温度	0~40℃
動作時湿度	80%以下(ただし、結露なきこと)
保管時温度	-20~60℃
保管時湿度	95%以下(ただし、結露なきこと)
外形寸法 (本体)	
	$330(W)\times204(D)\times44(H)$ mm
重量(本体のみ)	
	1850g
アドレスエント!	 J一数
	8000個
アドレス保留時間	 間
	300秒
バッファメモリ	
	2.5Mbit
適用規格	
EMI規格	VCCI クラス A

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI) の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境 で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合に は使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

■ 保証と修理について

□ 保証について

本書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、 本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証すると いうことではありません。正しい使用方法で使用した場合の み、保証の対象となります。また、物理的な破損等が見受けら れる場合は、保証の対象外となりますので予めご了承くださ い。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保 証期間をご覧ください。

□ 修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照し て、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現 象が改善されない場合は、裏面の「お問い合わせ用紙」をコピー したものに必要事項をご記入の上、保証書および購入日の証明 できるもののコピー(レシート等可)を添付し、弊社サポートセ ンター宛てに製品(付属品一式を含む)を送付ください。製品を送 付する際は、以下の点にご注意ください。

- 保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっ ても有償修理になる場合があります。
- 弊社サポートセンターへ製品を送付する際の送付料金に つきましては、お客様のご負担とさせていただきます。 尚、運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責 任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 宅配便などの送付状の控えが残る方法で送付願います。 • 修理期間は、製品到着後、約10日程度(弊社営業日数)を 予定しております。
- 誠に申し訳ございませんが、直接来社されてのサポート 依頼は受付けておりませんので、製品は必ず宅配便など でお送りください。

□ 製品送付先

〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 1-19-20 (株) コレガ corega サポートセンター宛

※製品のお持込みによるサポートは受け付けておりません。

■ corega 製品の情報を知りたいときには

当社のホームページに、最新情報や製品についてのQ&Aなどを掲載しています。どうぞご利用ください。

● corega のホームページにアクセスしてください! http://www.corega.co.jp/

● 「corega Net-News」のご案内

「corega Net-News」はコレガ社がお届けするメール配信サービスです。新製品情報やキャンペーン、プレゼント 情報など、耳よりな情報をお届けいたします。メール配信サービスをご希望のお客さまは、coregaホームページで ご登録ください。尚、メール配信サービスはどなたでもご登録いただけます。

■ ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、右の「お問い合わせ用紙」をコピーレたものに必要事項をご記入の上、下記の 番号まで FAXしてください。できるだけ電話による直接の問い合わせは避けてください。FAXによって詳細な情報を 送付いただくほうが、電話による問い合わせよりも、より早く問題を解決することができます。記入内容の詳細は、 「お問い合わせ用紙のご記入のお願い」をご覧ください。

045-476-6268 月~金(祝・祭日を除く) 10:00-12:00 \ 13:00-18:00

045-476-6294

※番号はお間違えのないよう、よくお確かめの上ダイヤルしてください。

■ お問い合わせ用紙のご記入のお願い

お問い合わせ用紙は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるためにご記入いただくもので す。障害を解決するためにも、以下の点にそって十分な情報をお知らせください。記入用紙で書き切れない場合に は、別途プリントアウトなどを添付してください。

■ 使用しているハードウェアについて

* 製品名、製品のシリアル番号(S/N)、製品リビジョン(Rev)をお問い合わせ用紙に記入してください。製品のシ リアル番号、製品リビジョンは、製品の底面に貼付されているシリアル番号シールに記入されています。

■ お問い合わせ内容について

- * どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発生するのかを出来る限り具体的に(再現できる ように)記入してください。
- * エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージ内容のプリントアウトなどを添 付してください。

■ ネットワーク構成について

- * ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を添付してください。
- * 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをご記入ください。

■ おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部ま たは全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

Copyright ©2003 株式会社コレガ

一商標

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。 2003年 3月 Rev.A 初版

お問い合わせ用紙(corega FSW-24MA)

一般事項

1. 会社名(個人名): フリガナ: 部署名: ご担当者:

ご連絡先住所:〒

TFI :(FAX :(2. 購入先: 購入年月日:

購入先担当者: 購入先 TEL:(

ハードウェアとネットワーク構成

1. ご使用のハードウェア機種(製品名)、シリアル番号、リビジョン

製品名:corega FSW-24MA

□別紙あり □別紙なし 2. お問い合わせ内容

□設置中に起こっている障害 □設置後、運用中に起こっている障害

3. ネットワーク構成図 □別紙あり □別紙なし 簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

安全のために

必ずお守りください

取り扱いはていねいに

えないでください。

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与

本製品は、静電気に敏感な部品を使用してい

ます。部品が静電破壊する恐れがありますの

で、コネクターの接点部分、ポート、部品な

どに素手で触れないでください。



原因となります。


分解や改造をしない


雷のときはケーブル類・

機器類にさわらない


感電の原因となります。













電源ケーブルを傷つけない




重いものを載せない。 暖房器具に近づけない、加熱しない。 電源ケーブルをコンセントから抜くとき は、必ずプラグを持って抜く。



火災の原因となります。







暖房器具の近くなどの高温になる場所

以下の環境でご使用ください)




で使用にあたってのお願い


次のような場所での使用や保管はしないでください


湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度80%

ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障

急激な温度変化のある場所(結露するような場所)









お手入れについて





絞ったものでふき、乾いた 柔らかい布で仕上げてくだ さい。

お手入れには次のものは使わないで ください 石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワッ クス・熱湯・粉せっけん(化学ぞうきんをご使

用のときは、その注意書に従ってください)



製品保証規定

■この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書な どにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無 償修理をお約束するものです。

・ハードウェア本体 :製品保証書に記載の"保証期間"で無償保証とします。 (但し、本規定の他の条項に準じます。)

・電源アダプター / 電源ケーブル:1 年保証

: 3 ヶ月保証 ·本体付属品

■保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品また は代替品をお客様に返送することとします。表面の製品保証書に記載された「製 品保証に関するお問い合わせ先」まで故障製品を送付してください。送料はそれ ぞれ送付元負担とさせていただきます。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせてい ただきます。(ただし、無償修理の適用外であっても有料での修理または代替品 への交換・サービスはご利用いただけます。)

1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷

2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷 3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧など の外部要因によって生じた故障および損傷

4. 接続された他の装置が原因で生じた故障および損傷

5. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷

6. 消耗品の交換(バックアップ電池など)

7. 製品保証書の提示がない場合

8. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えら

■修理によって交換された代替品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとしま


■製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の故 障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないもの


■製品保証書は、日本国内のみで有効です。


■製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。




ふさがない




















振動の激しい場所

害の原因になります)

腐食性ガスの発生する場所

直射日光の当たる場所



